

styropan

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ



Θεωρείται σημαντικό να διαβαστούν οι παρακάτω οδηγίες ασφαλούς χρήσης προσεκτικά και πλήρως:



Ο χειριστής της μονάδας, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να είναι οικείος με τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να γίνεται χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση μιας θερμής εργασίας.



Η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με τα γνήσια καλώδια που παρέχονται με την αγορά του προϊόντος. Η χρήση άλλων καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του μετασχηματιστή ή σε αυξημένο κίνδυνο φωτιάς ή άλλων φθορών.



Η χρήση της μονάδας θα πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο ή σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο.



Η συσκευή λειτουργεί με μετασχηματιστή χαμηλής τάσης που συνδέεται με παροχή ρεύματος 220V. Είναι επομένως σημαντικό να προστατευθεί η μηχανή από την υγρασία. Η λειτουργία σε βροχή ή άλλες συνθήκες υγρασίας δεν επιτρέπεται! Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει επιδιόρθωση σφαλμάτων αποσυνδέστε από την ηλεκτρική παροχή! Επιδιορθώσεις γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.



Το σύρμα είναι πολύ θερμό κατά την κοπή και δεν πρέπει να υπάρχει επαφή καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αυτό θα οδηγούσε σε σοβαρά εγκαύματα. Επομένως, συστήνεται η χρήση κατάλληλων προστατευτικών γαντιών.



Επιπλέον, το σύρμα βρίσκεται υπό ισχυρή ένταση. Κατά τη λειτουργία υπάρχει το ενδεχόμενο το σύρμα να κοπεί και να δημιουργηθεί σπινθήρας. Η χρήση συνεπώς κατάλληλων προστατευτικών γυαλιών ασφαλείας είναι επιτακτική!



Πριν την εκκίνηση των εργασιών όλες οι βίδες της μηχανής πρέπει να σφικτούν όπως επίσης και οι παροχές πρέπει να συνδεθούν ορθά.



Πριν τη χρήση πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερή τοποθέτηση και η απομάκρυνση εστιών κινδύνων από τον περιβάλλοντα χώρο.



Σε περίπτωση που το σύρμα δε θερμαίνεται μετά από παρατεταμένη συνεχόμενη χρήση, μπορεί να έχει υπερθερμανθεί ο μετασχηματιστής και πρέπει να αφηθεί να κρυώσει.



Το κουμπί δεν πρέπει να είναι συνέχεια πατημένο! (κίνδυνος φωτιάς)